



步驟⑥ 安裝頂板

- 6-1** 蓋上頂板，讓大透明板上方卡榫插入頂板左邊卡槽。
- 6-2** 按壓頂板後方卡榫，嵌入背板上兩個凹槽。



- 6-3** 按壓頂板兩側，讓側板兩個卡榫，嵌入頂板側面的凹槽。




★ 組裝前請務必詳閱說明書，依步驟指示，並由大人協助指導孩子

情緒撲滿 組裝說明

- 1 拆下紙板時，遇較細部分請小心慢拆，以防紙板斷裂。
- 2 某些卡榫組裝時較緊請用力壓入，若較鬆時可用白膠、保麗龍膠稍加固定。
- 3 若無法順利組合，需要耐心調整角度或方向，請勿強行組入。
- 4 硬幣裝滿後，移動時請以雙手握住底部，以免因負荷較重，紙板斷裂。
- 5 不建議連續不間斷投入硬幣，請間隔一小段距離，防止硬幣卡住。
- 6 硬幣卡在軌道上或滾動不順，把存錢筒拿起來，輕輕左搖右晃幾下。
- 7 金幣由硬紙板軋型，側面並非水平，滾動偶有卡在軌道上，或掉錯洞口情形，屬於正常情況。請保持金幣潔淨，存放於乾燥處，較能保有滾動流暢的樂趣。


零組件部位說明

以下說明中的方向，皆以目光面對撲滿為準，黃色為折疊處



步驟⑦ 安裝取幣口透明板

小透明板的兩側耳朵往內摺，對準背板與側板之間的接縫處插入，略壓緊即可。



小透明板
放背板下方的取幣口



大功告成，撲滿完成囉！


步驟⑧ 組合前板 前面板+貼紙+軌道

1-1

先在空白處貼妥貼紙，要避開落幣孔和軌道插入孔。亦可在前面板、背板彩繪上底色之後，才貼貼紙。

1-2

先把貼紙貼在前面板上，然後插上三個軌道。




貼紙建議位置：先規劃好位置，才撕開底紙。需避開落幣孔、軌道插入孔。


- A 貼在上軌道上方。
 - B/D 選兩三張貼在中軌道周邊。
 - C 貼在下軌道下方，沿著軌道下方開始貼，貼紙略長的部分可順著面板底部往後折貼。
- ★ 後背板有更多空白區域，鼓勵孩子利用剩餘貼紙，自行發揮創意。

步驟② 組合側板 左側板+右側板

2-1 把左右側版底部互相嵌合。




2-2 由於撲滿平時也可以存放一般各種錢幣，但要避免過重，以免影響結構。若擔心鬆脫，可以在嵌合處內外兩面貼膠帶補強，但要避開插入孔。



步驟④ 拼合隔板③+側板②


將組合好的③的背板兩側插鞘，分別斜插入②左右側板「後方」卡孔。



步驟③ 組合隔板 背板+隔板+底座

將兩個金幣隔板插入底座、背板。

3-3 隔板側面的卡榫→插入背板的卡孔。



步驟⑤ 安裝面板 前面板+大透明板

5-2 大透明板下方插鞘，插入底板卡孔。

5-1 前面板兩側插鞘，分別斜插入左右側板「前方」卡孔。

